


Robert Juliat S.A.S. Route de Beaumont F 60530 Fresnoy-en-Thelle tél.: +33 (0)3.44.26.51.89 fax: +33 (0)3.44.26.90.79 e-mail: info@robertjuliat.fr

DOSSIER TECHNIQUE / TECHNICAL FILE:



"HELOISE"

"IVANHOE"

1039,1039 B, 1039 C & 1039 CB "IVANHOE" 1439, 1439 B, 1439 C & 1439 CB "HELOISE"

PROJECTEURS DE POURSUITE MSR 2500W AMORCAGE A CHAUD / MSR 2500W HOT RESTRIKE FOLLOW SPOTS ii <u>NOTES</u>

Vous venez de prendre possession de votre nouveau projecteur de poursuite et nous vous remercions de votre choix.

Le résultat que vous en obtiendrez dépendra pour beaucoup du soin que vous apporterez à son entretien, aussi nous vous conseillons de lire ces quelques pages qui ont été écrites à votre intention et de les conserver en cas de nécessité.

Ne manquez pas de nous faire part de vos idées ou suggestions; c'est grâce à vous que le produit pourra évoluer.

Merci de votre attention.

ROBERT JULIAT

You have in your possession a ROBERT JULIAT follow spot. We would like to congratulate you on your choice.

The performance of the follow spot depends on the care you'll give to its maintenance. We advise you to read this manual and then keep it for reference.

Do not hesitate to come up with suggestions; it's thanks to you that our products will continue to improve.

Thank you.

ROBERT JULIAT

CONTENTS

Section: A	TECHNICAL DATA
	User's instructions
	The identification plates
	Connections for 1039 / C & 1439 / CA - 5
	Connections for 1039 B / CB & 1439 B / CB
	Placing the lamp & switching on
	Admissible lamps
	Network use for 1039 B / CB & 1439 B / CBA - 12
	Connections & Cables
Section: B	MAINTENANCE
	Reflector, aspheric lens & spark-gapB - 1
	Changing the filter frames and colour filtersB - 3
	Placing the lighting unit into it's packing caseB - 4
	Trouble shooting for 1039 / C & 1439 / CB - 3
	Trouble shooting for 1039 B / CB & 1439 B / CBB - 7, 9, 11, 1.
	Electrical diagram - Lamp houseB - 15
	Electrical diagram - P.S.U. 1200W Magnetic
Section: C	SPARE PARTS LIST
	Lamp housing C - 1
	Lamp housing & yoke blocking system C - 2
	Lens tube for 1039 / B / C & CB C - 3
	Lens tube for 1439 / B / C & CB C - 4
	Dimmer for 1039 B / CB & 1439 B / CB C - 5
	6 way colour changer units C - 6
	Iris cassette C - 7
	Ashperic lens and lamp holder
	P.S.U. 2500W C - 9
	P.S.U. inner parts C - 10
	Manual control unit for 1039 / C & 1439 / C C - 11
	CAD 900 for 1039 B / CB & 1439 B / CB C - 12
	"JPP" Leg support for overhead follow spot

SOMMAIRE

Section: A	UTILISATION	
	Consignes d'utilisation.	A - 2
	Les plaques signalétiques.	A - 4
	Raccordements pour 1039 / C & 1439 / C.	A - 6
	Raccordements pour 1039 B / CB & 1439 B / CB	A - 8
	Mise en place de la lampe & mise en marche	A - 9
	Lampes admissibles	A - 11
	Utilisation en réseau pour 1039 B / CB & 1439 B / CB	A - 13
	Connectique & Câbles	A - 15
Section: B	ENTRETIEN	
	Miroir, lentille asphérique & éclateur	B - 2
	Echange des portes-filtre & des gélatines	B - 3
	Mise en place du projecteur dans son emballage	B - 4
	Diagnostic de dysfonctionnement : 1039 / C & 1439 / C	B - 6
	Diagnostic de dysfonctionnement : 1039 B / CB & 1439 B/ C	BB - 8, 10, 12, 14
	Schéma électrique - lanterne	B - 15
	Schéma électrique - alimentation 1200W Sélfique	B - 16
Section: C	NOMENCLATURE	
	Lanterne	C - 1
	Lanterne et blocage de fourche	C - 2
	Zoom pour 1039 / B / C / CB	C - 3
	Zoom pour 1439 / B / C/ CB	C - 4
	Obturateur pour 1039 B / CB & 1439 B / CB	C - 5
	Changeur 6 couleurs	C - 6
	Cassette iris	C - 7
	Lentille asphérique et Support douille	C - 8
	Alimentation 2500W	C - 9
	Electronique de l'alimentation.	C - 10
	Boîtier commande manuelle pour 1039 / C & 1439 / C	C- 11
	CAD 900 pour 1039 B / CB & 1439 B / CB	C - 12
	Jambe pour projecteur de pont "JPP"	C - 13



Please read all instructions before using this lighting fixture.

Besides the instructions indicated on this page, you must adhere to the relevant health and safety requirements of the appropriate EU Directives.

This fixture is in compliance with section 17: Lighting appliance for theatre stages, television, cinema and photograph studios. Standards NF EN 60598-1 and NF EN 60598-2-17.

This fixture is rated as IP20, and is for indoor use only.

- Disconnect from the mains before any servicing. Warning, high voltage ignition.
- DANGER: The lamp used emits short wace ultraviolet radiation which is harmful to skin and eyes. Use only fully enclosed in the fixture and never observe the lamp directly.
- The protection screens, lenses or U.V. filters must be replaced if there is any visual damage to the point where their performance is reduced, for example, by cracks or deep scratches.
- The lamp must be replaced if it has been damaged or deformed by the heat.
- Check that the lamp voltage corresponds to the mains voltage used. Do not use a lamp with power that is an incorrect type or voltage to the one that is indicated on the lamp housing or packaging.
- Make sure the fixture is correctly mounted on an appropriate support.
- When hung or flown the fixture must be secured by another hanging accessory (such as a safety cable or bond) that is a suitable length.
- The safety bond or cable must be securely attached at the back of the fixture. It must be as short as possible or rolled up a few times if need be to ensure the fixture does not travel any distance should it be dislodged.
- Movable accessories (barndoors, HMI shutters, spill rings etc.) must also be secured with a suitable safety cable or bond at the front of the fixture.
- Take into account the weight of both the fixture and the accessories when choosing the strength of the attachment point and the safety cable or bond.
- U.V. rays: Protect your eyes.
- Do not open the lighting fixture when the lamp is on. Both the lamp and lamp housing heat up when powered: wait until the fixture is cold before servicing.
- Do not tamper with the design of the fixture nor any of its safety features.
- Tighten the electrical mains cable connections regularly. Replace mains cable with an identical one if damaged.
- Use only with correct power supply.
- Use only when bulb is in place.
- Keep well away from flammable material.
- Do not use outside. Do not cover. Do not permit the fixture to get wet.
- If the fixture has fans, make sure they are working correctly. If fans are not working, turn the fixture off immediately and service as necessary.
- If the fixture has filters they must be cleaned frequently.
- Do not obstruct air vents.
- Keep optical parts clean.

POWER SUPPLY.

- Disconnect from the mains before any servicing
- Mains connection only, do not connect to an "electronic output" (dimmer, static relay...).
- Do not use outside. Do not cover.
- The power supply has circuit breakers, which should always be kept accessible.
- There is no maximum distance between the lighting unit and the power supply. Even thou the distance needs to be known, for the cable used (CDM-T lamp fixture: 3 meters).
- Check the mains voltage.

These products have been built to conform to European standards relating to professional lighting equipment. Any modification made to our products will void the manufacturers' warranty.

Not for residential use.

Only qualified technicians are permitted to service these fixtures.

Thank you for your attention.

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire ces consignes d'utilisation.

Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictées par le législateur.

L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 : Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie. NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-17.

Ces appareils sont considérés IP20 réservés à une utilisation intérieure.

PROJECTEUR.

- Isoler électriquement avant toute intervention. Attention, amorçage haute tension.
- DANGER: Les lampes à décharge utilisées dans ces appareils émettent des rayons ultraviolets dangereux pour les yeux et la peau. A utiliser uniquement dans les appareils prévus pour ces lampes, ne jamais s'exposer directement à la lampe.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
- · La lampe doit être remplacée si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.
- Ne pas utiliser de lampes de type ou de puissance autres que celle indiquée.
- Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.
- En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée et ancrée à l'arrière de l'appareil. La liaison devra être effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de l'élingue ou de la chaîne le nécessite.
- Les accessoires amovibles (coupe-flux, volets HMI...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil. Tenir compte de leur poids pour la charge d'accrochage.
- Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
- Emission de rayons UV : protéger votre vue.
- Lampe et supports chauds, attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
- Ne pas modifier la sécurité.
- Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.
- Vérifier l'éloignement minimum d'une matière inflammable.
- Ne pas utiliser à l'extérieur, ne pas couvrir.
- Utiliser l'appareillage d'alimentation approprié.
- Ne pas mettre sous tension sans lampe en place
- Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, couper immédiatement et effectuer les contrôles nécessaires.
- Si l'appareil comporte des filtres, les dépoussiérer régulièrement.
- Ne jamais boucher les passages d'air.
- Ne pas toucher les lampes et l'intérieur des miroirs avec les doigts. Nettoyer les lentilles et les lampes avec de l'alcool.
- Dépoussiérer fréquemment les miroirs avec un chiffon doux, sec et propre.


ALIMENTATION.

- Isoler électriquement avant toute intervention.
- Raccordement direct secteur Ne pas raccorder sur une sortie "électronique" gradateur, relais statique...
- Ne pas utiliser à l'extérieur, ne pas couvrir.
- L'alimentation comportant des organes de protection doit toujours être facilement accessible.
 Il n'y a pas, en principe, de distance maximum entre projecteur et alimentation, pour autant que l'on tienne compte de cette distance pour la section du câble utilisé (Excepté CDM-T: 3 mètres maximum).
- Contrôler la tension secteur.
- Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.
- Impropre à l'usage domestique.
- Matériel professionnel : Intervention par technicien qualifié.

Merci de votre attention.

THE IDENTIFICATION PLATES.


- The identification plate situated on the 2500W MSR Follow spot.



- 1 User's instructions, read the previous page attentively.
- 2 Lighting unit's reference & name.
- 3 Control N°: Year & Week.
- 4 European conformity.
- 5 Net weight without accessories.
- 6 Technical characteristics:
 - The type of power supply unit necessary.
 - P = Maximum power input.
 - A_l = Max. amp intensity.
 - U_L =Max. voltage at the lamp terminal. IP 20 = indoor use ONLY.

- t a = surrounding temperature.
- t max = Maximum external temperature of the unit.
- 7 Restrictive operating position : front/side view.
- 8 Minimum distance between a flammable material and the lighting unit.
- 9 The type of P.S.U.
- 10 Gobo size.
- 11 Admissible lamps.
- 12 WEEE directive label.

- The identification plate situated on the 2500W power supply unit for:



- 1 Power supply description.
- 2 Power supply reference & technical characteristics :
 - P = Maximum power input.
 - A = Nominal intensity.
 - Cos Ø = dephasing between the voltage & current.
 - The unit version & lamp power.
 - t a = surrounding temperature.
 - t max = Maximum external temperature of the unit.

- IP 20 = indoor use ONLY.
- 3 Logo, manufacturer's name and origin of the product.
- 4 Control N°:- Year, Week, unit N° & type.
- 5 European conformity.
- 6 Net weight.
- 7 WEEE directive label.

Unity used:


- Dimensions = metre (m) millimetre (mm).
- Weight = Kilogramme (Kg).
- = Ampere (A). - Intensity
- Voltage = Volt (V).

- Frequency = Hertz (Hz).
- Power = Watt(W).
- Temperature = Degree Celsius (°C).

POURSUITES MSR 2500W


LES PLAQUES SIGNALÉTIQUES.

- La plaque signalétique montée sur le Poursuite MSR 2500.



- 1 Consignes d'utilisation, lire attentivement la page précédente.
- 2 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.
- 3 Un code de contrôle: Semaine & Année.
- 4 Conformité Européenne.
- 5 Poids net sans accessoire.
- 6 Caractéristiques technique :
 - P = puissance maximum autorisée.
 - A_I = Intensité max. de la lampe.
 - U_L = Tension aux bornes de la lampe max.
 - IP 20 = utilisation intérieure uniquement.

- t a = température ambiante.
- t max = température maximum extérieure de la carrosserie.
- 7 Positions restrictives d'utilisation: en vue de face.
- 8 Distance minimum d'une matière inflammable par rapport à l'appareil.
- 9 Type d'alimentation nécessaire.
- 10 Taille de gobo accepté.
- 11 Type des lampes admissibles.
- 12 Marquage directive DEEE.
- La plaque signalétique montée sur l'alimentation 2500W pour :



- 1 Description d'alimentation.
- 2 Référence d'alimentation & caractéristiques technique :
 - P = puissance maximum autorisée.
 - A = Intensité normale.
 - Cos Ø = déphasage entre tension et courant.
 - Version de l'appareil et puissance de lampe.
 - t a = température ambiante.
 - t max = température maximum extérieure de la carrosserie.

- IP 20 = utilisation intérieure uniquement.
- 3 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.
- 4 Un code de contrôle:-Année, Semaine, N° de Produit & type.
- 5 Conformité Européenne.
- 6 Poids net.
- 7 Marquage directive DEEE.

Unités utilisées :

- Dimensions = mètre (m) millimètre (mm).
- Poids = Kilogramme (Kg).
- Intensité = Ampère (A) milliampère (mA).
- Tension = Volt (V).

- Fréquence = Hertz (Hz).
- Puissance = Watt (W).
- Température = Degré Celsius (°C).




2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 / C & 1439 / C

Section A - 5

CONNECTIONS.



Mains voltage.

- Check the conformity of the power supply unit. Rating plate (11): Lamp power.

Lighting unit / Power supply connection.

- Connect the lamp cable (C) to the connector (7) of the ballast and connector (d) to the lighting unit.
- Lock the cable (C) into the cable lock (f).
- Place the lamp into position refer to section A 9.
- Engage the automatic breaker (3) and check that the protection (4) is well engaged.
- Plug the cable 8 to the mains. If the power is present, the checklight 1 lights up immediately.
- Engage the automatic breaker (2) .

WARNING!

- Never open the lamp house's bonnet when the lighting unit is on.
- Do not change the safety switches.
- Never connect to a dimmable channel.
- Use only when lamp in place.

DESCRIPTION.

- (A) 1039 / C & 1439 / C manual shutter version.
 - d EM HARTING 16 x 16A power socket.
 - e 10A. 250V. EEC Female mains socket.
- (B) Power supply unit.
 - 1 Mains checklight.
 - 2 6A automatic breaker.
 - 3 General 25A automatic breaker.
 - 4 1A automatic breaker.
 - 6 Ventilation opening (DON'T OBSTRUCT THE AIR GAPS).
 - 7 EF HARTING 16 x 16A 2 latch connector.
 - 8 Mains cable 3 x 4mm2 (3m)+P17 32A+E plug (Standard version - 1039 & 1439). Mains cable 3 x 3,31mm² (1,50m) without plug (Noth American version - 1039 C & 1439 C).
 - 9 Lamp ON, checklight. 10 "ON/OFF" switch.

When the switch is ON and the checklight is OFF, the lighting of the MSR lamp has failed. Repeat the operation.

- 11 Rating plate.
- 12 External control by a straight closing contact (1A 250V).
- 13 Power supply selector : 208V. 60Hz, 230V. 50Hz & 245V. 50Hz. Position locked by a screw.


(C) Lamp cable.

Cable H07 RN-F 19G1,5 mm² length 3m fitted with 16 x 16A M/F HARTING connectors.

POURSUITES MSR 2500W

1039 / C & 1439 / C

Section A - 6



Tension secteur.

- Contrôler la conformité de l'alimentation. Plaque signalétique (11) : Puissance de la lampe.

Raccordement Projecteur / Alimentation.

- Raccorder le cordon © sur le connecteur 7 du ballast et le connecteur d du projecteur.
- Verrouiller le câble (C) dans la bride de maintien câble (f).
- Mettre la lampe en place voir section A 9.
- Enclencher le disjoncteur (3) et vérifier que la protection (4) est bien enclenchée.
- Brancher le cordon secteur (8). Si le secteur est présent, le témoin en amont (1) s'allume immédiatement.
- Enclencher le disjoncteur (2) .

ATTENTION!

- Ne jamais ouvrir le capot de lanterne, projecteur allumé.
- Ne pas modifier les sécurités.
- Ne jamais raccorder sur un circuit gradué
- Ne pas amorcer sans lampe.

DESCRIPTION.

- (A) 1039 / C & 1439 / C version obturateur manuel.
 - d EM HARTING 16 x 16A alimentation.
 - e EF secteur CEE 10A. 250V.
- (B) Boîtier d'alimentation.
 - 1 Témoin de présence secteur.
 - 2 Disjoncteur bipolaire 6A.
 - 3 Disjoncteur général bipolaire 25A.
 - 4 Disjoncteur unipolaire 1A..
 - 6 Grille de ventilation (NE PAS OBSTRUER).
 - 7 EF HARTING 16 x 16A 2 verrous.
 - 8 Cordon secteur 3 x 4mm² (3m)+prise P17 32A+T (Version Standard 1039 & 1439).
 Cordon secteur 3 x 3,31mm² (1,50m) sans prise (Version Nord Américaine 1039 C & 1439 C).
 - 9 Témoin lampe ON.
 - 10 Interrupteur à bascule.

Si l'interrupteur est en position ON et le témoin est éteint, l'allumage de la lampe MSR a échoué.


Recommencer l'opération.

- 11 Identification de l'alimentation.
- 12 Commande externe par fermeture d'un contact sec (1A -250V).
- 13 Selecteur de tension 3 positions : 208V. 60Hz, 230V. 50Hz & 245V. 50Hz. Verrouillage par vis.
- (C) Cordon de montée de lampe.

Câble H07 RN-F 19G 1,5 mm² longueur 3m équipé de connecteurs HARTING 16 x 16A M/F.

Section A - 7

2500W MSR FOLLOW SPOTS



Mains voltage.

- Check the conformity of the power supply unit. Rating plate (10) : Lamp power.

Lighting unit / Power supply connection.

- Connect the lamp cable (C) to the connector (7) of the ballast and connector (e) to the lighting unit.
- Lock the cable (C) into the cable lock (j).
- Connect the cable $\stackrel{\frown}{D}$ to the connector (d) of the ballast and to the connector (g) of the lighting unit "XLR7".
- Place the lamp into position refer to section A 9.
- Connect the DATA line on connector (a) "XLR5" or the analog command to the the connector (c) "XLR4". (For the connection configurations: refer to section A - 14).
- Connect the optional units that are possible, to connector (h) (Only DATA).
- Plug the cable 8 to the mains. If the power is present, the checklight 1 lights up immediately.
- Engage the automatic breaker 3 and check that the CAD 900 protection 4 is well engaged.
- Engage the automatic breaker (2).

WARNING!

- Never open the lamp house's bonnet when the lighting unit is on.
- Do not change the safety switches.
- Never connect to a dimmable channel.
- Use only when lamp is in place.

DESCRIPTION.

(A) 1039B/CB &1439B/CB motorized shutter with CAD.

DATA Line.

- e EM HARTING 16 x 16A power socket.
- f 10A. 250V. EEC Female mains socket.
- g EM XLR7 shutter + DATA.
- h EF XLR5 output DATA.
- (B) Power supply unit.
 - 1 Mains checklight.
 - 2 6A automatic breaker.
 - 3 General 25A automatic breaker.
 - 4 1A automatic breaker.
 - 6 Ventilation opening (DON'T OBSTRUCT THE AIR GAPS).

 - 7 EF HARTING 16 x 16A 2 latch connector. 8 Mains cable 3 x 4mm² (3m)+P17 32A+E plug (Standard version - 1039 B & 1439 B). Mains cable 3 x 3,31mm² (1,50m) without plug (Noth American version - 1039 CB & 1439 CB).
 - 9 CAD 900 local controls.



a - EM XLR5: DATA input.

b - EF XLR5 : DATA output.

c - EM XLR4 : 0/+10V. input.

d - EF XLR7 : lighting unit output.

10 - Rating plate.

11 - Power supply selector : 208V. 60Hz, 230V. 50Hz & 245V. 50Hz. Position locked by a screw.

(C) Lamp cable. Cable H07 RN-F 19G1,5 mm² length 3m fitted with 16 x 16A M/F HARTING connectors.

Shutter cable.

14 conductors reinforced shielded cable - length 3m fitted with XLR7 M/F connector.


Analog control fader cable. 14 conductors reinforced shielded cable - length 3m fitted with XLR4 M/F connector.

POURSUITES MSR 2500W

1039 B / CB & 1439 B / CB

Section A - 8

RACCORDEMENTS.



Tension secteur.

- Contrôler la conformité de l'alimentation. Plaque signalétique (10) : Puissance de la lampe.

Raccordement Projecteur / Alimentation.

- Raccorder le cordon (C) sur le connecteur (7) du ballast et le connecteur (e) du projecteur.
- Verrouiller le câble \bigcirc dans la bride de maintien câble \bigcirc \bigcirc
- Raccorder le cordon (D) sur le connecteur (d) du ballast et sur le connecteur (g) du projecteur "XLR7".
- Mettre la lampe en place voir section A 9.
- Raccorder la ligne Data sur le connecteur (a) "XLR5" ou la télécommande analogique sur le connecteur (c) "XLR4".

(Pour les configurations de branchement : voir section A - 15).

- Raccorder les options éventuelles sur le connecteur (h) (Uniquement Data).
- Brancher le cordon secteur (8). Si le secteur est présent, le témoin en amont (1) s'allume immédiatement.
- Enclencher le disjoncteur (3) et vérifier que la protection du CAD 900 (4) est bien enclenchée.
- Enclencher le disjoncteur (2).

ATTENTION!

- Ne jamais ouvrir le capot de lanterne, projecteur allumé.
- Ne pas modifier les sécurités.
- Ne jamais raccorder sur un circuit gradué.
- Ne pas amorcer sans lampe.

DESCRIPTION.

- (A) 1039B/CB & 1439B/CB version obturateur asservi avec CAD.
 - e EM HARTING 16 x 16A alimentation.
 - f EF secteur CEE 10A. 250V.
 - g EM XLR7 obturateur + DATA.
 - h EF XLR 5 sortie DATA.
- (B) Boîtier d'alimentation.
 - 1 Témoin de présence secteur.
 - 2 Disjoncteur bipolaire 6A.
 - 3 Disjoncteur général bipolaire 25A.
 - 4 Disjoncteur unipolaire 1A.
 - 6 Grille de ventilation (NE PAS OBSTRUER).
 - 7 EF HARTING 16 x 16A 2 verrous.
 - 8 Cordon secteur 3 x 4mm² (3m)+prise P17 32A+T (Version Standard 1039 B & 1439 B).
 Cordon secteur 3 x 3,31mm² (1,50m) sans prise (Version Nord Américaine 1039 CB & 1439 CB).
 - 9 Boîtier d'asservissement CAD 900.



- a EM XLR5 : entrée DATA.
- b EF XLR5 : sortie DATA.
- c EM XLR4 : entrée 0/+10V.
- d EF XLR7 : sortie projecteur.
- 10 Identification de l'alimentation.
- 11 Selecteur de tension 3 positions : 208V. 60Hz, 230V. 50Hz & 245V. 50Hz. Verrouillage par vis.
- (C) Cordon de montée de lampe. Câble H07 RN-F 19G 1,5 mm² longueur 3m équipé de connecteurs HARTING 16 x 16A M/F.
- D Cordon liaison obturateur. Câble souple 14 conducteurs blindé longueur 3m équipé de connecteurs XLR7 M/F.
- E Commande locale P1 F2 XLR4. Câble souple 14 conducteurs blindé longueur 3m équipé de connecteurs XLR4 M/F.



1039 & 1439 / B, C & CB

2500W MSR FOLLOW SPOTS

Section A - 9

WARNING: Fragile lamp - take the lamp out from the lamp housing, when transporting the lighting unit.

PUTTING THE LAMP INTO PLACE.

User's instructions:

- Disconnect from the mains.
- Lamp is cold.
- Avoid touching the bulb of the lamp.

MSR 2500W.

- Open the lamp house's bonnet.
- Open the socket jaws by unscrewing (1).
- Place the lamp into the socket.
- Retighten the socket jaws by using the knob 1.

For security reasons, each time the lamp is changed, it is recommended to check the condition of the socket connections: the base of the lamp - socket jaws. A socket or the base of a lamp which has become black, requires replacement. Otherwise, damage will be caused to important parts of the lamp house (i.e. Ignitor).

ATTENTION: Lampe fragile - retirer la lampe du projecteur pour le transport.

MISE EN PLACE DE LA LAMPE.


Précautions d'emploi:

- S'assurer d'être hors tension.
- Lampe froide.
- Eviter de toucher le bulbe de la lampe.

MSR 2500W.

- Ouvrir le capot de la lanterne.
- Ouvrir les mâchoires de la douille en dévissant (1).
- Positionner la lampe dans la douille.
- Resserrer les mâchoires de la douille à l'aide du bouton (1).

Par mesure de sécurité, à chaque changement de lampe il est recommandé de vérifier le bon état des connexions : culot de la lampe - mâchoires de la douille. Une douille ou un culot de lampe ayant charbonné (noirci) est à changer sous peine de détérioration plus importante (amorceur).



POURSUITES MSR 2500W

1039 & 1439 / B, C & CB

Section A - 10

<u>ADMISSIBLE LAMPS :-</u> PHILIPS: MSR 2500 HR

Manufacturer's recommendations:

- Read attentively the manufacturer's instructions.
- Positioning of the lamp and connecting of the power supply require great care. To make sure there is a good conduction of current, the mechanical support and the electrical connections must be free form dirt and corrosion. The clamps and brackets must be checked whenever the lighting unit has been transported.
- The lamp emits ultraviolet radiation. Direct exposure can be harmful to your health.
- It is recommended to avoid air draughts, also avoid exposing the lighting unit to bad weather.
- Use only when bulb in place

Technical characteristics:

	MSR 2500
Nominal absorbed voltage	2500Watts
Voltage use: European standard	
Voltage use: North American standard	
Minimum voltage of the power supply	198 Volts
(Below this charge = possible ignition failure).	
Voltage at the terminals of the lamp	115 Volts
Amperage at the terminals of the lamp	25,6 Amps
Luminosity of the lamp	
Luminous effectiveness	96 Lm/W
Colour temperature	6000 Kelvin
Base	<i>G38</i>
Manufacturer's rated life	500 hours

User's precautions:

- The lamplife, as given by the manufacturer, is a theoretic lamplife duration as "in laboratory conditions", a cycle based on 3 hours on / 1 hour off. Briefer cycles reduce the duration of the lamplife.
- In operating conditions, it is uncommon for the lamp to be still working after 200 to 300 hours. Its efficiency can decrease by 30%.
- Premature wearing of lamp under performing conditions is mainly due to frequent switching on. Better leave the lamp on, through the performance, rather than switching it on repeatedly. (The lamplife is reduced about 1 hour, each time the lamp is switched on). It is advised to wait for 10 minutes before switching on again. (This extends the duration of the lamp.)
- Use over 500 hours of the lamp : change the lamp even if it still lights up.

New lamp:

- To achieve a good ionization of a new lamp, when using it for the first time, it is recommended to leave it on for a few hours.
- Preserve carefully the guarantee slip of the lamp, as it may be asked for in the event of a dispute.

Thank you.



2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 & 1439 / B, C & CB

Section A - 11

LAMPES ADMISSIBLES :- PHILIPS: MSR 2500 HR

Recommandations du constructeur:

- Bien lire la notice du constructeur.
- La mise en place de la lampe et la connexion des alimentations requièrent un soin particulier. Les surfaces de contact du support et des connexions électriques ne doivent pas comporter d'impuretés ou de traces de corrosion afin de pouvoir assurer un bon passage du courant. Vérifier aussi la bonne fixation des pièces de blocage et des mâchoires après chaque déplacement du projecteur.
- La lampe émet un rayonnement ultra-violet. Une exposition directe peut porter préjudice à votre santé.
- Il est recommandé d'éviter les courants d'air. Éviter également d'exposer le projecteur aux intempéries.
- Ne pas essayer d'amorcer sans lampe en place.

Caractéristiques techniques:

	MSR 2500
Puissance nominale absorbée	2500 Watts
Tension d'utilisation: Standard Européen	230/245 Volts 50Hz
Tension d'utilisation: Standard Nord Américain	208 Volts 60Hz
Tension minimale d'alimentation	198 Volts
(Au-dessous de cette tension = défaut d'amorçage possible).
Tension aux bornes de la lampe	115 Volts
Ampérage aux bornes de la lampe	25,6 Ampères
Luminosité de la lampe	240 000 Lumens
Efficacité lumineuse	96 Lm/W
Température de couleur	6000 Kelvin
Culot	G38
Durée de vie théorique	500 heures

Précaution d'emploi:

- La durée de vie donnée par le constructeur est une durée de vie théorique pour une utilisation dite de "laboratoire" sur la base d'un cycle de 3 heures allumées / 1 heure éteinte, des cycles plus brefs réduisent la durée de vie.
- En condition d'utilisation il est rare qu'une lampe reste opérationnelle au-delà de 200 à 300 heures ; son rendement pouvant diminuer jusqu'à 30 %.
- L'usure prématurée de la lampe, en utilisation spectacle, est essentiellement due à la fréquence des amorçages. Il est souvent préférable de maintenir une lampe allumée durant tout un spectacle plutôt que de procéder à des allumages répétés. (Chaque allumage réduit la durée de vie de lampe d'environ 1 heure.)
- L'équipement du projecteur permet en théorie un réamorça ge à chaud, il est cependant recommandé d'attendre 10 minutes avant d'effectuer un nouvel amorçage. (Ceci permet de prolonger la durée de vie de la lampe.)
- Au-delà de 500 heures d'utilisation : changer la lampe même si celle-ci éclaire encore.

Lampe neuve:


- Afin de réaliser une bonne ionisation de la lampe, il est conseillé, à la première mise en route de laisser fonctionner celle-ci quelques heures en marche continue.
- Conserver précieusement la carte de garantie de la lampe, elle vous sera demandée en cas de contestation.


Merci

Section A - 12

<u>NETWORK USE</u> DIGITAL (DMX - AVAB)

1 - PRINCIPLE.






- The DATA goes to the connector DATA IN on the CAD 900 (a).
- The signal is present on the DATA output of the lighting unit.
- When the lighting unit is in use, there are two possiblities for the output DATA OUT:
 - 1 : Booster on The signal passes by an amp.
- 2 : Booster off The signal passes on direct on the output.

(Refer to User's manual CAD 900 - page 11).

- When the lighting unit is not in use (power supply off), the DATA is still present on DATA output.

2 - LINK USE.

CONNECTIONS




To install the DATA line, daisy chain all units.


You can not make a star configuration. In this case - use a specific DATA splitter.

Section A - 13

UTILISATION DANS UN RESEAU NUMERIQUE (DMX - AVAB).

1 - PRINCIPE.






- La DATA arrive sur connecteur DATA IN sur le CAD 900 (a).
- Le signal passe en direct sur la sortie option du projecteur.
- Quand le projecteur est en service, il y a deux possibitiés pour la sortie DATA OUT :
 - 1 : Booster on le signal passe par un ampli.
 - 2 : Booster off le signal passe en direct sur la sortie.

(Voir manuel d'utilisation - page 11).

 Quand le projecteur n'est pas en service (alimentation off), la DATA est toujours présente en direct sur la sortie.

2 - UTILISATION EN RESEAU.

CABLAGE



Pour installer le réseau DATA, on passe en boucle d'un appareil à l'autre. On ne peut pas faire des répartitions en étoile. Dans ce cas : utiliser un répartiteur DATA spécifique.




POURSUITES MSR 2500W

1039 & 1439 / B, C & CB


Section A - 14

CONNECTION & CABLES.





DATA Link.



b & g [

Flexible cable 5 x 0,14 shielded CN5.

REP	DESIGNATION
1	OV.
2	DATA - IN.
3	DATA + IN.
4	
5	

P	DESIGNATION
1	OV.
2	DATA - OUT.
3	DATA + OUT.
1	
5	
	· · · ·

Cable CAD 900/Mechanical Shutter.


Delivered standard : 3m. **d**CAD 900 side.

FM XLR 7.

Flexible cable
14 x 0,14 shielded
FF XLR 7.

Shutter side.
FF XLR 7.

CN14.



REP	DESIGNATION		REP	DESIGNATION
1	OV.	4 x 0,14	1	OV.
2	DATA -	1 x 0,14	2	DATA -
3	DATA +	1 x 0,14	3	DATA +
4	PWM	1 x 0,14	4	PWM
5	INFO 0/+10V	1 x 0,14	5	INFO 0/+10V
6	+U	3 x 0,14	6	+U
7	- U	3 x 0,14	7	- U
SHELL	/	Shielded	NC	/

250V. 10A. EEC male mains connector for power feed for the fan.

REP	DESIGNATION
L	Phase
N	Neutral
후	Earth

Lamp cable.

Ballast side. FMD 16 x16 A HARTING. Cable H07 RN-F 19 G 1,5. Lighting unit side. FFD 16 x16 A HARTING.

REP	DESIGNATION	REP	DESIGNATION
1	Fan phase.	9	Ignition timed phase.
2	Ballast phase.	10	Ballast phase.
3	Lamp Neutral.	11	Lamp Neutral.
4		12	Earth.
5		13	Aux. phase.
6	Security return 1200.	14	Aux. Neutral.
7	Security return 2500.	15	Common security.
8	Security not used.	16	Earth.
		Ηı	Female side earth only.

Note: This is a universal cable and is suitable for a follow spotlight or a profile, 1200W. or 2500W.

0/+10V control cable

c Delivered standard : 3m.

Ballast side. FF XLR 4

Flexible cable 5 x 0,14 shielded.

REP	DESIGNATION
1	0V. GND.
2	Lamp circuit. IN
3	Shutter circuit. IN
4	+15V. OUT




2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 & 1439 / B, C & CB

Section A - 15

CONNECTIQUE & CABLES





Liaison DATA.

Câble souple 5 x 0,14 blindé CN5.

b & g Câble souple
FM XLR 5. Câble souple
5 x 0,14 blindé
CN5.

REP	DESIGNATION
1	Commun.
2	DATA - IN.
3	DATA + IN.
4	
5	

REP	DESIGNATION
1	Commun.
2	DATA - OUT.
3	DATA + OUT.
4	
5	


Cordon CAD 900/Obturateur.

d = Standard livré : 3m.

Côté CAD 900. Câble souple FM XLR 7. Câble souple 14 x 0,14 blindé CN14.

Côté Obturateur. FF XLR 7.

REP	DESIGNATION		REP	DESIGNATION
1	OV	4 x 0,14	1	OV
2	DATA -	1 x 0,14	2	DATA -
3	DATA +	1 x 0,14	3	DATA +
4	PWM	1 x 0,14	4	PWM
5	INFO 0/+10V	1 x 0,14	5	INFO 0/+10V
6	+U	3 x 0,14	6	+U
7	- U	3 x 0,14	7	- U
CORPS / SHELL	/	Tresse/Shield	NC	/



Fiche mâle secteur CEE 250V. 10A. pour alimentation du ventilateur.

REP	DESIGNATION	
L	Phase	
N	Neutre	
÷	Terre	

Cordon montée de lampe.

Standard livré : 3m.

Câble H07 RN-F

Côté ballast.
FMD 16 x16 A

HARTING.

Câble H07 RN-F

Côté projecteur.
FFD 16 x16 A

HARTING.

REP	DESIGNATION	REP	DESIGNATION
1	Phase Ventilateur.	9	Phase temporisée.
2	Phase self.	10	Phase self.
3	Neutre lampe.	11	Neutre lampe.
4		12	Terre.
5		13	Phase Aux.
6	Retour sécurité 1200.	14	Neutre Aux.
7	Retour sécurité 2500.	15	Sécurité commun.
8	Sécurité non utilisée.	16	Terre.
		Ŧ	Terre, (seulement côté femelle).

Remarque: Ce cordon est universel et convient indifféremment pour un poursuite ou un découpe en 1200W. ou 2500W.

Cordon commande 0/+10V.

Standard livré : 3m.

Côté ballast.
FF XLR 4.

Câble souple
5 x 0,14 blindé.

REP	DESIGNATION		
1	OV GND.		
2	Circuit lampe. IN		
3	Circuit iris. OUT		
4	+15V. IN		

2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 & 1439 / B, C & CB

Section B - 1

MAINTENANCE

Disconnect from the mains before any servicing. Service only by qualified technician.


REFLECTOR.


- Disconnect from the mains.
- Open the bonnet of the lamp house.
- Take out the lamp. (Refer to section A - 9).
- Clean the reflector (1) with a soft dry cloth.

ASPHERIC LENS.

- Unscrew the lock (2).
- Take out the lens holder set (3).
- Clean the lens with a soft dry cloth.
- Remount the lens holder set.
- Clean in the same way, the lenses in the zoom.








SPARK-GAP.

- Disconnect from the mains.
- To exceed to the spark-gap, open the trap door at the back of the lighting unit.
- Unsrew the nut (a), while holding in place the counter-nut (b).
- Then, unscrew the counter-nut (b).
- Adjust, with a 2,5 Allen key, the upper electrode © to 1 mm from the electrode.
- Tighten the counter-nut (b) and the nut (a).
- The adjustment is made, when manufactured. Interfere only in case of a faulty starting.





POURSUITES MSR 2500W

1039 & 1439 / B, C & CB

Section B - 2

ENTRETIEN

MIROIR.


Isoler électriquement avant toute intervention. Intervention par technicien qualifié.

- S'assurer d'être hors tension.
- Ouvrir le capot de la lanterne.
- Sortir la lampe. (Voir section A - 9).
- Essuyer le miroir (1) avec un chiffon doux et sec.

LENTILLE ASPHERIQUE.


- Desserrer le verrou (2).
- Retirer l'ensemble porte-lentille (3).
- Essuyer la lentille avec un chiffon doux et sec.
- Remonter l'ensemble.
- Nettoyer de la même façon les lentilles à l'intérieur du zoom.


Contrôle position de la lampe.



ECLATEUR.

- Isoler électriquement.
- Ouvrir la trappe arrière donnant accès à l'amorceur.
- Desserrer l'écrou (a) en maintenant le contre-écrou (b).
- Desserrer le contre-écrou (b).
- Régler avec un clef allene 2,5 l'électrode supérieure (c) à 1 mm de l'électrode inférieure.
- Resserrer le contre-écrou (b) et l'écrou (a).
- Ce réglage est effectué en usine, n'intervenir qu'en cas de défaut d'amorçage.






Section B - 3


CHANGING THE COLOUR FRAMES AND COLOURS.

- Remove the colour frame from the slot (1).
- For changing a colour, open the 4 clips (2).
- Cutting out a colour 3 : Ø207. (Use the model supplied).

ECHANGE DES PORTE-FILTRES ET DES GELATINES.

- Echange de l'ensemble porte-filtre (1).
- Echange de la gélatine : ouvrir les 4 clips 2.
- Découpe des gélatines ③ : Ø207 (Utiliser le gabarit fourni).





Section B - 4

PLACING THE LIGHTING UNIT INTO ITS PACKING CASE

- Turn the lighting unit onto its back and place it between the foamed wedging.
- Fold back the yoke towards the 2 rubber stoppers found on the back of the ventilation unit.

CAUTION

- Never place the lighting unit into the flight-case, if it has not entirely cooled down.


MISE EN PLACE DU PROJECTEUR DANS SON EMBALLAGE.

- Retourner le projecteur sur le dos et le disposer entre les calages.
- Rabattre la fourche vers l'arrière sur les 2 butées trouvées sur le boîter de ventilation.


ATTENTION.

- Ne jamais mettre le projecteur dans le flight-case avant qu'il ne soit entièrement refroidi.

"HELOISE"



"IVANHOE"



POURSUITES MSR 2500W

1039 / C & 1439 / C

Section B - 5

NON-FUNCTIONING DIAGNOSIS. FOR MECHANICAL MODELS

OPERATION	SYMPTOMS		POSSIBLE CAUSES	REMEDIES
THE POWER SUPPLY UNIT 3 4 1 2		Checklight 3 does not light up when the power supply unit is connected.	Mains absence.	Check the mains and cable connections. Refer to section A - 5 & 14.
	No light in the lantern side.	Rocker switch ② in ON position, checklight 1 is off.	Lamp failure.	Repeat the operation.
(1) HMI lamp ON. or OFF checklight. (2) Rocker switch.			Automatic breaker and transformer are OFF.	Turn ON the automatic breaker $\stackrel{\frown}{4}$.
3 Mains checklight.4 Circuit breacker.		Difficulty in lighting.	Badly adjusted spark-gap.	Refer to section B - 1.
(Checklight 1) off).	No light in the lamp house side.		Bad contact. Harting plug power supply / Lighting unit.	Check the connections. Refer to section A - 14.
LIGHTING UNIT			Lantern bonnet badly closed.	Make sure bonnet is properly closed. Adjust the position of the mini-circuit breaker.
			Lamp is badly mounted.	Check cables and lamp. Refer to sections A - 9 & 14.
			Failure to ignite (ignition block, spark-gap).	Refer to section B - 1.
(Checklight 1) on).	(Lamp house alight). No light in the zoom side.		Colour changer unit closed.	Open colour unit at the front of the lighting unit.
			Gobo frame changer badly positioned.	Check gobo frame.
LIGHTING UNIT			Iris cassette closed.	Turn the handle of the iris cassette.
	Bad quality light beam.		Reflector and lenses not in good condition.	Refer to section B - 1.
	No air exhausted in the lamp housing.		Fans power supply connector or clips disconnected.	Reconnect the connector or clips.

2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 / C & 1439 / C

Section B - 6

<u>DIAGNOSTIC DE DYSFONCTIONNEMENT</u> <u>POUR VERSIONS MANUELS.</u>

OPERATION	SYMPTOMES		CAUSES POSSIBLES	REMEDES
BOITIER D'ALIMENTATION 3 4 1 2	Pas de lumière dans la partie lanterne.	Témoin (3) ne s'allume pas lorsque le boîtier d'alimentation est raccordé.	Absence de secteur.	Contrôler en amont. Voir section A - 6 & 15.
1 Témoin Lampe HMI ON ou OFF. 2 Interrupteur à bascule.		Interrupteur à bascule 2 en position ON, témoin 1 éteint.	Échec lampe.	Recommencer l'opération.
			Disjoncteur, transforma- teur sur OFF.	Mettre le disjoncteur 4 sur ON.
3 Présence secteur. 4 Disjoncter.		Difficulté allumage.	Mauvais réglage éclateur.	Voir section B - 2.
(Témoin 1) éteint).	Pas de lumière dans la partie lanterne.		Mauvais contact. Fiche Harting Alimentation/Projecteur.	Contrôler le raccordement. Voir section A - 15.
PROJECTEUR			Capot lanterne mal fermé.	Vérifier la fermeture du capot. Ajuster la position du minirupteur.
			Mauvais montage de la lampe.	Vérifier câbles & lampe. Voir sections A - 9 & 15.
			Défaut d'amorçage (amorceur, éclateur).	Voir section B - 2.
(Témoin 1) allumé).	(Lanterne allumée). Pas de lumière dans la partie zoom.		Magasin à couleurs fermé.	Ouvrir le magasin à couleur à l'avant de l'appareil.
			Passe gobo mal positionné.	Contrôler le passe gobo.
PROJECTEUR			Cassette iris fermé.	Tourner la poignée de la cassette iris.
THOSEOTEON	Mauvaise qualité du faisceau lumineux.		Miroir et lentilles pas entretenus.	Voir section B - 2.
	1		Connecteur d'alimentation de ventilateur ou cosses sont déconnectés.	Rebrancher le connecteur ou les cosses.




POURSUITES MSR 2500W

1039 B / CB & 1439 B / CB

Section B - 7

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.

<u>NON-FUNCTIONING DIAGNOSIS.</u> FOR MOTORIZED MODELS (CAD 900)






2500W MSR FOLLOW SPOTS

1039 B / CB & 1439 B / CB

Section B - 8

<u>DIAGNOSTIC DE DYSFONCTIONNEMENT</u> POUR VERSIONS MOTORISÉS (CAD 900).






& 1439 B / CB


POURSUITES MSR 2500W

Section B - 9

1039 B / CB



2. USING THE " ANALOG " MODE







1039 B / CB & 1439 B / CB

2500W MSR FOLLOW SPOTS

Section B - 10



2. UTILISATION EN MODE " ANALOGIQUE "






1039 B / CB & 1439 B / CB

POURSUITES MSR 2500W

Section B - 11

3. USING THE " DIGI " MODE.






1039 B / CB & 1439 B / CB

2500W MSR FOLLOW SPOTS

Section B - 12

3. UTILISATION EN MODE " DIGI ".






1039 B / CB & 1439 B / CB

POURSUITES MSR 2500W

Section B - 13

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.






Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

TECHNICAL FILE

1039 B / CB & 1439 B / CB

Section B - 14

2500W MSR FOLLOW SPOTS




1039 & 1439 / B, C & CB

Section B - 15

constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel

60530

2500W MSR FOLLOW SPOTS / POURSUITES MSR 2500W



A: Connecteur Mâle Harting 16 x 16A / Male connector 16 X 16Amps (COU0016101).

B: Amorceur 2500W / Ignition block 2500W (ME15100003).

: Lampe / Lamp - HMI 2500 W/SE ou/or MSR 2500HR.

D: Ventilateur / Fan (Papst 4890N)(ME14220207).

Ε : Minirupteur sécurité / Security switch - 220/240V. A.C.(ME04200001).

: Embase femelle CEE / EEC female socket - 2p + T 10A. 250V. (COU0003250). (Utilisation maximum autorisée = 2A. / Maximum authorised used = 2A.

b Date: 16.04.03 Rép: D - Mise à jour. Modif: 2500W b Ech: 1/1 Modif: LANTERNE 930/933/934/1039/1439 : SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRIC DIAGRAM : LAMP HOUSE 930/933/934/1039/1439 E.G. Date: 21.03.95 Visa: **COMPATIBLE:** SELFIQUE *MAGNETIC /* ELECTRONIQUE ELECTRONIC P.S.U.



Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

TECHNICAL FILE / DOSSIER TECHNIQUE

1039 & 1439 / B, C & CB

Section B - 16

2500W MSR FOLLOW SPOTS / POURSUITES MSR 2500W

E G Modif: 06141 Date 12.10.99 Ech: 1/1 Connector Harting 16×16 female (COU0016202) 230/245V. - 50Hz & 208V. - 60Hz (ME05021033) 2 pole automatic breaker 25A (ME01025305) Rectification du dessin - Rep. "N" (E.G.) 2 pole, 6A automatic breaker (ME01006301) 1 pole, 1A automatic breaker (ME01001102) Contactor: Télemécanique (ME09222006) 2500W POWER SUPPLY UNIT A3/2500 - M. 2500W POWER SUPPLY UNIT A2/2500 - M. 100KΩ 5% 2W Resistor (CE01100K01) Seif HMI2500W à 3 voltage d'entrée / Connecteur Harting femelle 16 x 16 / /275 LA 40B Varistor (CE04275V01) - TRI-TENSION AVEC COMMUTATEUR. / 5 point Connector (COT0005212) Mains checklight (ME12020109) 9 point Connector (COT0009207) 3 VOLTAGE WITH COMMUTATOR - ELECTRICAL DIAGRAM. 80µF Capacitor (CE0380U001) D : Contacteur : Télémécanique , Voyant de présence tension / 3 Voltage / Frequency choke Commutator (ME04300028) Résistance 100KΩ 5% 2W . Disjoncteur unipolaire 1A / Disjoncteur bipolaire 6A / Disjoncteur 2 poles 25A / BACO Type PR26 2351 B4 Varistor V275 LA 40B / A: Alimentation secteur / Connecteur 5 points / L: Connecteur 9 points / Condensateur 80µF / Filter (ME05020001) Fan (ME14220203) M : Self antiparasitage Code: ZD 51BQ7 Commutateur / N: Ventilateur / 24/09/02 .. Ш .. 6 . . ტ Ϊ 0 BALLAST 2500W A3/2500 - M. BALLAST 2500W A2/2500 - M. SCHEMA ELECTIQUE ပ Modif: Sécurité. commun. Common security Terre / Earth Terre / Earth Ph. amorceur / Ignition Ph. Neutre lampe / Lamp neutral. Terre / Earth Ph. Aux. N. Aux. 2500W 0 15 0 0 0 15 16 **∌** 0 ő ō Θ Position suivant réseau / Position depending on the network. 245 50Hz 230 50Hz **\$**{ 208 30Hz 0 \oplus **©** A3/2500 - M. A2/2500 - M. 0 \bigcirc (L) 4 0 -0 Commande manuelle 0 **CAD 900** (FPABC00001) Manuel control (FPABC00003) -О и ou/or -Or <u>@</u> -0 ∾ -О ч -0- \otimes 0 Terres mécaniques / Mecanical earth. <u>@</u> erre / Earth 0 PL_Elec_A306141c.eps

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel



CODE

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

LANTERNE / LAMP HOUSING

00000000

1039 & 1439 / B, C & CB

DESCRIPTION

Section C - 1

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel Câble de sécurité / Security cable. RPAFIX0054 1 Maillon rapide / Fast link. 2 RPAFIX0052 Corps lanterne vide / 1039P10001 Empty lamp house unit. Capot lanterne complet / 900P012009 Complet lamp house bonnet. AFGA000001 Crochet / Hook. 4 5 AFG0000002 Grenouillère / Safety lock. MI0000002 Miroir / Reflector (Ø90, R60). 6 Plaque maintien / Reflector support (Mica). 7 DJ40504600 8 DU30221938 Entretoise / Strut. PD9000003 Câble douille / Socket cable. 9 PD10130017 Minirupteur / Micro switch. 10 COU0003246 Connecteur ventilateur / Fan connector. 11 Palier téflon / Teflon bearing. ME07130301 12 Colonnette / Shank. DU40376800 13 VI19050002 14 Clips. Embase secteur / Mains socket - 10A. 250V. COU0003250 15 Connecteur / Connector - HARTING 16x16A. 16 COU0016101 PD9000010 Boîtier amorceur vide / 17 Empty ignitor unit. ME15110001 Eclateur / Spark-gap. 18 Amorceur complet / Ignition block. (2500W) ME15100003 19 PO0000021 Poignée / Handle. 20 21 VI08010024 Vis / Screw (M8 x 16). FPACO00013 Cordon montée de lampe 3m / 3m Lamp cable.

Mesures en mm / Measurements are in mm

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this bage, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 & 1439 / B, C & CB

Section C - 2


SPARE PARTS LIST.			
	REP	CODE	DESCRIPTION
	1	ME14220207	Ventilateur / Fan. A chaque mise en route: vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs / Each time you switch on: make sure the fans are working correctly.
3	2	COU0003139	Connecteur d'alimentation des ventilateurs / Fans power supply connector.
_ 4	3	DJ30489701	Contrepoids pour 1439 / B / C / CB.
	4	VI06010025	Counterweight for 1439 / B / C / CB. Vis / Screw (M6 x 55).
BLOCAGE DE FOURCHE / YOKE BLOCKING SYSTEM	1 2 3 4 5	1439P10010 DJ30482001 DU30482100 VI06030003 VI06010012	Fourche rènforcée orientable / Heavy duty adjustable yoke. Cône femelle / Female cone. Cône mâle / Male cone. Rondelle / Washer. Vis / Screw (TCHC M6 x 20).
17 16 15 15 13 14 18	6 7 8 9 10 11 12 13	VI10030003 VI10020001 DU40477700 VI10030009 PO00000025 VI10010019 VI05010043 DJ40482201 DJ40434101	Rondelle / Washer (Ø10). Ecrou / Nut (M10). Canon de fourche / Canon cross piece. Rondelle à plateau / Spring washer. Poignée femelle / Female handle (M10). Collet carré / Set square collar (M10 x 50). Vis / Screw (TORX M5 x 10). Cale / Wedge. Index.
Côté gauche / <i>Left view.</i> Côté droit / <i>Right view.</i>	15 16 17 18	DU40032605 VI10030003 VI10010018 DE40487300	Canon épaulé côté libre / <i>Blocking nut</i> . Rondelle/ Washer (Ø10). Vis / <i>Screw</i> (TH M10 x 35). Bande repère / <i>Bearing strip</i> .

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 / B/C/CB


Section C - 3

PIECES INTERIEURES ZOOM / LENS TUBE INNER PARTS



REP	CODE	DESCRIPTION
1	OP20010003	Lentille / Lens (Pl. CX Ø200 R272).
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	DU40423601 VI04010053 VI04020001 VI04030010 ME11050204 900P023003 AFGA000001 AFG0000002 DU40063800 BO10000008 VI14050001 DU40754800 PD10130033 VI04020017 VI04030003 DJ40211602 BO04010005 VI04020004 DU30222138 VI04010012 DU40264500 BO06000010 DU40483902 VI03010008	Pince Lentille / Lens clip. Vis / Screw (TH M4 x 20). Ecrou / Nut (M4). Rondelle / Washer (M4). Maintien de câble / Cable grip. Chariot lentille AV / Front lens sliding holder. Crochet / Hook. Grenouillère / Safety lock. Tige porte-bouton / Knob screw (M8 x 26). Bouton moleté / Focusing knob (Ø32). Clips Palier Téflon / Plastic bearing. Verre dépoli avec support / Soft glass with holder (Ø85). Ecrou / Nut. Rondelle / Washer. Tige / Shank. Bouton / Knob. Ecrou / Nut. Colonnette / Strut. Vis / Screw. Bague / Roller. Bouton / Knob. Tige / Shank. Vis / Screw (M3 x 5).
26 27 28 29 30	VI04010002 DU40231500 DU40483901 DU40337700 1439P20007	Vis / Screw (M4 x 5). Pignon conique / Bevel gear wheel. Tige / Shank. Pignon / Bevel gear. Obturateur complet manuel / Complete manuel shutter (1039 & 1039 C).
31 32 33	DJ30226216 FPADIV0025 1039P20005	Tige / Rod (Ø10, L = 569). Support verre dépoli / Soft glass holder. Chariot lentille AR / Rear lens sliding holder.
34	OP11010005	Lentille / Lens (Pl. CX Ø110 R250).
35	OP11010004	Lentille / Lens (Pl. CX Ø110 R150).
36	DU40454400	Fourreau du porte lentille AV. / Mobile support for front lens holder.

SGUP Support gobo / Gobo holder.



Mesures en mm / Measurements are in mm.


FPADIV0030

37


MSR 2500W FOLLOW SPOTS NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /

PIECES INTERIEURES ZOOM / LENS TUBE INNER PARTS

SPARE PARTS LIST.



REP	CODE	DESCRIPTION
1	OP20010004	Lentille / Lens .(Pl. CX Ø200 R190).
2 3 4 5 6 7	DU40423601 VI04010053 VI04020001 VI04030010 ME11050204 900P023003	Pince Lentille / Lens clip. Vis / Screw (TH M4 x 20). Ecrou / Nut (M4). Rondelle / Washer (M4). Maintien de câble / Cable holder. Chariot lentille AV / Front lens sliding holder.
8 9 10 11 12 13	AFGA000001 AFG0000002 DU40063800 BO10000008 VI14050001 DU40754800 PD10130033	Crochet / Hook. Grenouillère / Safety lock. Tige porte-bouton / Knob screw (M8 x 26). Bouton moleté / Focusing knob (Ø32). Clips Palier Téflon / Plastic bearing. Verre dépoli avec support /
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	VI04020017 VI04030003 DJ40211602 BO04010005 VI04020004 DU30222138 BO06000010 VI04010012 DU40264500 VI03010008	Soft glass with holder (Ø85). Ecrou / Nut. Rondelle / Washer. Tige / Shank. Bouton / Knob. Ecrou / Nut . Colonnette / Strut. Bouton / Knob. Vis / Screw. Bague / Roller. Vis / Screw (M3 x 5).
25 26 27 28 29 30	DU40483902 VI04010002 DU40231500 DU40483901 DU40337700 1439P20007	Tige / Shank. Vis / Screw (M4 x 5). Pignon conique / Bevel gear wheel. Tige / Shank. Pignon / Bevel gear. Obturateur complet manuel / A complete manuel shutter (1439 & 1439 C).
31 32 33	DJ30226206 FPADIV0025 1439P20004	Tige / Rod (Ø10, L = 363). Support verre dépoli / Soft glass holder. Chariot lentille AR / Rear lens sliding holder.
34	OP11040001	Lentille / Lens (B. CX Ø110 R211/211).
35	OP11010004	Lentille / Lens (Pl. CX Ø110 R150).



FPADIV0030 SGUP Support gobo / Gobo holder.

Fourreau du porte lentille AV. / Mobile support for front lens holder.

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel.

DU40454400

36



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 B / CB & 1439 B / CB

Section C - 5

CODE **DESCRIPTION** Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel (B (1)Obturateur complet / Complete shutter unit. 900P020105 FJTC000060 Cordon liaison obturateur / CAD 900 - 3 m. 3m Dimmer / CAD 900 cable connection. **DETAIL A** FF XLR 7 / FM XLR 7 - CN14. VI04010012 Vis / Screw (M4 x 8) Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this Vue de dessous / **ZOOM** Underneath view. DETAIL A В (B) : Points de démontage / Dismantling points.

Mesures en mm / Measurements are in mm.

page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



Mesures en mm / Measurements are in mm.

PROJECTEURS POURSUITE MSR 2500W / MSR 2500W FOLLOW SPOTS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 & 1439 / B, C & CB

Section C - 6

	REP	CODE	DESCRIPTION
A - VERSION BOOMERANG / BOOMERANG VERSION. STANDARD: 1039 / B / C / CB. OPTION: 1439 / B / C / CB.		1039P30100 1439P30100	Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit. Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit. Capot / Bonnet. Mécanisme complet / Complete mechanism. (Sans porte-filtre / Without filter holder).
	1	1011P30102	Capot / Bonnet.
2	2	1011P30105	Mécanisme complet / Complete mechanism. (Sans porte-filtre / Without filter holder).
	3	DJ30484210	Poignée / <i>Handle</i> (L = 150).
	4	CF00300034	Butée / Shock absorber (Interior).
6	5	PD10110008	Butée / Shock absorber (Interior).
1)	6	PD10110007	Butée plastique / Plastic shock absorber (Exterior).
B - VERSION A TIRETTES / PUSH / PULL VERSION.		1039P30000	Changeur 6 couleurs complet / A complete 6 way colour changer unit.
STANDARD : 1439 / B / C / CB. OPTION : 1039 / B / C / CB.		1439P30000	Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit.
3	1 2 3 4	1011P30002 DJ30484210 PD10110008 PD10110007	Butée / Shock absorber (Interior). Butée / Shock absorber (Interior). Butée plastique / Plastic shock absorber (Exterior). Changeur 6 couleurs complet / A complete 6 way colour changer unit. Changeur 6 couleurs complet / Complete 6 way colour changer unit. Capot / Bonnet. Poignée / Handle (L = 150). Butée / Shock absorber (Interior). Butée plastique / Plastic shock absorber (Exterior).
6 6	5	DJ40211601	Tige / Rod (Ø4, L = 177).
	6	1011P30006	Tirette / Sliding handle.
(2)	7	PD14390004	Guide Téflon/Teflon guides (2 piéces/2 pieces).
PORTE FILTRE / FILTER HOLDER. (Pour les 2 versions / For both versions).		PD10110009	Porte filtre complet (sans gélatine) / Complete filter frame (without filter).
	1	DJ30032201	Rondelle / Disk (Ø 210).
GEL	2	1011P30004	Guide Téflon/ Teflon guides (2 piéces/2 pieces). Porte filtre complet (sans gélatine) / Complete filter frame (without filter). Rondelle / Disk (Ø 210). Support avec clips montés / Disk holder with mounted clips.
2			

mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractu

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 & 1439 / B, C & CB

Section C - 7

JI ARE LAKTS EIST.				_
	REP	CODE	DESCRIPTION]
				0
CASSETTE IRIS /				امامات میں
BLACK-OUT IRIS CASSETTE.				0
				oldeloży
		FPAIRIS019	Cassette iris complète montée / Complete black-out iris cassette.	20,00
				ارد ماردنی
	1	DJ40659400	Volet protège-lame / Protection shutter.	1
	2	PDIRIS0002	Iris à couronne dentée / Iris (Ø72).	2
	3 4	DU40659000 DU40659100	Galet de guidage / <i>Guiding roller.</i> Axe de galet de guidage / <i>Roller axle.</i>	
DETAIL "A"	_			
2	5	VI02010005	Vis / <i>Screw</i> (M2 x 6).	
4 3				
5				
Other State				تطلبه من إمرائمه ملم مصمطئ مطائق يسم عمدام عم معتمدها من الماسية مطلب مستمومة المنالية
DETAIL "A"				0
				100
				4
				4
				+0
				-

Mesures en mm / Measurements are in mm.

page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039 & 1439 / B, C & CB

Section C - 8

		REP	CODE	DESCRIPTION	
	DETAIL SUPPORT LENTILLE ASPHERIQUE / ASPHERIC LENS HOLDER DETAIL		900P012010	Porte-lentille complet avec lentilles / Complete lens holder with lens.	renseignements tére contractuel.
	2	1	AFV0000004	Verrou / Lock.	ble. Les r de caract
		2	AFVA000008	Jone / Lock ring.	oréalal enter c
		3 4 5 6	DU40489103 DJ40440100 DJ40440200 VI03020001	Entretoise lisse / Strut. Rondelle Mica / Mica washer. Rondelle de pression / Pressure washer. Ecrou / Nut.	atériels sans avis p ne sauraient prés
		7	OP08020001	Lentille asphérique / Aspheric lens . (Ø76,5 QF:67).	e modifier ses ma a titre indicatif et
		8	OP10040002	Lentille / Lens (BCX Ø100 R256).	ve la possibilité de tice sont donnés à
	SUPPORT DOUILLE /				Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel.
	LAMP HOLDER				Le co
Mesures en mm / Measurements are in mm.	2500	1 2 3	PD90000006 DU40409100 BO10000006 RLA1435004	Douille G38 complète / Complete G38 socket. Axe de serrage seul / Tightening axle. Bouton / Knob. Lampe / Lamp: PHILIPS MSR 2500 HR.	Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

ALIMENTATION / P.S.U.

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /

2500W

Section C - 9

/ G16). che / lug. can.	Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractère contractuel.
	Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

SPARE PARTS LIST.			Section C - 9
	REP	CODE	DESCRIPTION
EMPLACEMENT POUR COMMANDE MANUELLE OU CAD 900	1 2	COUA000031 COU0016202	Embase aluminium / Socket. Connecteur HARTING femelle (16 x 16A) / Female HARTING connector (16 x 16A).
/ PLACE FOR MANUAL	3	ME01001102	Disjoncteur 1A, 1 pole /
CONTROL UNIT OR CAD 900.	4	ME01025305	1A, 1 pole automatic breaker. Disjoncteur bipolaire 25A /
	5	ME01006301	25A double automatic breaker. Disjoncteur unipolaire 6A /
	6	ME12020109	6A automatic breaker. Témoin de présence secteur / Mains, checklight.
	7 8 9	VI04010005 DJ40618200 ME04300028	Vis / Screw (M4 x 6). Plaque de verrouillage / Locking plate. Commutateur / Commutator.
	10	ME07160102 ME07160202	Presse étoupe / Cable gland (EUROCAP PG16). Ecrou / Nut (EUROCAP PG16).
to mettre l'appared sous tention, voud consignes de cours tention, voud consignes de chiefaction. The consideration of the consistence of the consideration of the consistence of the c	11	2500A00008 2500A00011	Cordon secteur 3 x 4mm ² 3m + fiche / 3 x 4mm ² 3m Mains cable + plug. (CEE P17 32 A.) Standard. Cordon secteur 3 x 3,1mm ² 1,50m sans fiche /
SUPPLY UNIT SUPPLY			3 x 3,1mm ² 1,50m Mains cable without plug. (CSA/UL) Nord Américain / North American.
	12 13	VI05010033 1200A00024	Vis / Screw (TCHC M5 x 16). Poignée rabattable / Refolding handle.
Mentarion / Pol	14 15 16	CF00300002 VI05030004 VI05010012	Pieds caoutchouc / Rubber supports. Rondelle / Washer. Vis / Screw (TH 5 x 20).
	17 18	VI06010015 VI06030006	Vis / Screw (Tchc M6 x 30). Rondelle / Washer.
13 (14)			
16 17 16			Option pour accrochage sur perche. Option for hanging from pole.
20	19	RPAFIX0005	876 SV pour perche Ø35 à Ø50 /
	20	RPAFIX0008	876 SV for poles : Ø35 to Ø50. 880 SV pour perche Ø50 à Ø63 /
	20	VI10010009	880 SV for poles : Ø50 to Ø63. Vis / Screw (H M10 x 30).



ELECTRONIQUE DE L'ALIMENTATION / POWER SUPPLY ELECTRONICS

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

2500W

Section C - 10

CODE **DESCRIPTION** Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements mentionnés sur cette notice sont donnés à titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel ME14220203 Ventilateur / Fan. ME05021033 2 Self / Choke (2500W). 2 CE0380U001 Condensateur / Capacitor (80µF 250V). 3 **(4)** ME09222006 Contacteur / Contactor (25A). Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this

Mesures en mm / Measurements are in mm.

page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

ON

Mesures en mm / Measurements are in mm.

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

COMMANDE MANUELLE

MANUAL CONTROL


CODE **DESCRIPTION** VI03010010 Vis / Screw (TC M3 x 10). FPABC00003 Commande manuelle unité complète / 1 Manuel control complete unit. COU0002205 Connecteur femelle 2 points / 2 pin female connecteur (OPTION). \oplus HMI/MSR HOT RESTRIKE CONTROL UNIT NITE DE COMMANDE DE REAMORCAGE A CHAUD POUR LAMPES HMI & MSR HR

> 2 Précaution de montage / Replacement precautions.

- S'assurer d'être hors tension avant de changer la commande manuelle
- Make sure that the ballast is disconnected from the mains. Dévisser les 4 vis 1 / Unscrew the 4 screws 1 .

ATTENTION - avant de retirer complètement la commande manuelle du boîtier (schéma A), débrancher les 2 connecteurs à l'arrière de la commande manuelle (schéma B) **WARNING -** before removing completely the manual control (diagram A), Disconnect the 2 connectors at the back of the manual control diagram B)








Mesures en mm / Measurements are in mm.

CAD 900

NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

1039B / CB & 1439B / CB

Section C - 12






JAMBE POUR PROJECTEUR DE PONT / RJ OVERHEAD STAND


NOMENCLATURE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS LIST.

Section C - 13

REP	CODE	DESCRIPTION	
	FPAFIX0048	JAMBE POUR PROJECTEUR DE PONT Complet / Complete RJ OVERHEAD STAND.	onto
1 2 3 4 5 6 7 8 9	CF00100033 VI12013001 BO02010001 CF00100034 CF00100035 CF00100036 CF00100037 PO00000034 CF00100038 DE40506300	Plate-forme + tube intérieur assemblés / Platform + assembled inner tube. Goujon / Bolt (M12 x 65). Volant à lobes / Knob (Ø60 M12). Rondelle ressort / Spring washer. Bague + vis / Ring + screw. Bague delrin / Delrin ring. Bague support poignée + vis / Handle ring support + screw. Poignée débrayable / Locking handle (M10 x 30 x 80). Tube extérieur / Outer tube. Sticker web "RJ".	s avic préalable Les renceirmem
7.	000	3 2 1 200 1 8 1 200 7	l a constructair sa rásarva la nossihilitá da modifiar sas matáriais sans avis práalabla. Las ransaignaments



Mesures en mm / Measurements are in mm.



Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.